

SCI-AQUA BASIC

s tlakovým zásobníkem 24 litrů

POŽADAVKY PRO INSTALACI

K provedení instalace je třeba zajistit:

1. Připojení na rozvod vodovodní vody opatřené (kulovým) ventilem se zakončením $\frac{3}{4}$ " vnější závit (pračkový vetil).
2. Přístup k odpadní trubce (ideálně vertikální plastová trubka pod dřezem). Technik trubku opatří svěrkou pro připojení odpadu z reverzní osmózy.
3. Prostor pro montáž jednotky reverzní osmózy: šířka 460 mm, výška 450 mm, hloubka 140 mm.



4. Prostor pro umístění tlakového zásobníku: délka 560 mm, výška 300 mm, šířka 280 mm.



5. Zvolit umístění odběrového kohoutku (určen pro montáž do desky kuchyňské linky apod.).

Pozn.:

- Tlakový zásobník by měl být umístěn do vzdálenosti max. 3-5 metrů od jednotky reverzní osmózy